

昆师路校区公共阶梯教室操作说明

一、上课

1、**开大屏**：上课**点击**大屏电源“开关机”**按钮**，开启后等待 Windows 桌面出现即可。（如下图）

2、**开电视机**：分别使用对应的**遥控器**对准**电视机**开机。（如下图）

二、下课

1、**关大屏**：下课**长按**大屏电源“开关机”**按钮 3 秒**，或使用 Windows 系统“关机”操作关闭，出现提示时选择“**确定**”按钮。

2、**关电视机**：分别使用对应的**遥控器**对准**电视机**关机。



三、使用**话筒**时，按下 “**开关**” 按钮（指示灯亮）；下课时，按下 “**开关**” 按钮（指示灯灭）；机柜上**显示器**不需要额外操作，开启**大屏**后即可正常使用，下课也不需要额外关闭。



四、白板使用

1、在大屏桌面上双击打开“**希沃白板 5**”软件，选择自己需要使用的工具，即可用专用触控笔或手指在大屏上自由书写；

2、画笔**颜色**单击“画笔工具”出现**颜色模块**选择需要的颜色即可。



五、**调节音量**（使用对应按钮或 Windows 声音图标），使用 **U 盘**（如图）。



注：请各位老师爱护教学设备，“下课”后待所有设备全部关闭方可离开!!!

若设备出现故障不能正常使用，请电话联系设备保障老师前来维修。

（服务报修电话，粘贴在机柜桌面上）