

# 洋浦校区公共多媒体教室（控智【旧】中控）操作说明

## 一、上下课

按下面板系统电源“**开**”按钮（如右图）待 30 秒后，设备全部**开启**后方可**上课**。

按下面板系统电源“**关**”按钮（如右图）待所有设备**自动关闭**，即可下课**离开**。



## 二、外接笔记本

将桌面上的 **HDMI 接口** 或 **VGA 线**（如下右图）接在**笔记本电脑**上后，按下面板的“**手提电脑**”按钮（如下左图）等待画面切换即可；如果还需用**教室电脑**，再按下“**台式电脑**”按钮即可回到教室电脑画面。



HDMI 接口线、音频线、网线



VGA 线

## 三、U 盘、移动硬盘的使用

U 盘接入：**U 盘**可接到桌面上的 **USB 接口**（如下图）或接到**电脑主机**上的 USB 接口来使用；

移动硬盘接入：**移动硬盘**需接到**电脑主机**上的 USB 接口上。



**注：请各位老师爱护教学设备，“下课”后待所有设备全部关闭方可离开!!!**

若设备出现故障不能正常使用，请电话联系设备保障老师前来维修。

（服务报修电话，粘贴在机柜桌面上）