

# 洋浦校区公共多媒体教室（佳石中控）操作说明

## 一、上下课


点击屏幕“**上课**”按钮（如右图）静待 30 秒左右，设备全部自动**开启**后方可**上课**；

点击屏幕“**下课**”待所有设备自动**关闭**，即可下课**离开**；



## 二、外接笔记本

将桌面上的**HDMI** 接口线（如下右图）接在**笔记本**电脑上后，点击屏幕“**笔记本教学**”按钮（如下左图），再将**笔记本**分屏显示设置为**复制**，待投影仪显示**笔记本画面**即可；若需使用**教室电脑**，再点击屏幕“**上课**”按钮，待投影仪画面切换为**主机画面**即可；



HDMI 接口线、音频线、网线

## 三、U 盘、移动硬盘的使用

U 盘接入：U 盘插到桌面上的**USB 接口线头**（如下左图）或**电脑主机**上的 **USB 接口**来使用；

移动硬盘接入：需插到**电脑主机**上的USB 接口；



## 四、投影仪开关机

点击屏幕“**多媒体**”按钮，再点击“**打开**”或“**关闭**”按钮（如上右图）来单独**打开**或**关闭**投影仪。

**注：请各位老师爱护教学设备，“下课”后待所有设备全部关闭方可离开！！**

若设备出现故障不能正常使用，请电话联系设备保障老师前来维修。

（服务报修电话，粘贴在机柜桌面上）