

洋浦校区公共多媒体教室（艾迪斯特中控）操作说明

1、开机上课：

设备通电下（**红色**状态灯）**长按上课键**，红色状态灯变**蓝色**即可松开，电脑、投影机机会自动开机，幕布自动下降，无需多余操作。



2、**主音量**及**话筒音量**在**中控面板**上选择**声音**，用“+”、“-”按键进行调节。

3、如需使用外接**笔记本电脑**，用桌面上**高清线**进行**连接**，在**中控面板**上选择“**笔记本**”按键切换。

4、下课关机：

长按下课键，**蓝色**状态灯变**红色**即可松开，电脑、投影机会自动关机，幕布自动上升，无需多余操作。



注：请各位老师爱护教学设备，“下课”后待所有设备全部关闭方可离开!!!
若设备出现故障不能正常使用，请电话联系设备保障老师前来维修。
(服务报修电话，粘贴在机柜桌面上)