

博识楼 1207-高清（精品）录播教室操作说明

一、开机

1、中控开机：按压“**系统开**”按钮，约5分钟后，录播系统相关设备完成启动；



2、**大屏一体机开机**：上课**点击**大屏电源“**开关机**”按钮，开启大屏后等待Windows 桌面出现即可。




二、启动录屏软件

启动桌面上“**PPTmonitor**”录屏软件（如下图标注），在软件界面中填写此次录课相关信息（填写全面，是视频片头片尾）。




三、录制课程

- 1、一切就绪后，按压中控面板“开始”按钮后录制正常授课；
- 2、按压“停止”按钮，结束此次录制，录制课程以 MP4 格式存储于电脑。



四、拷贝课程录像

- 1、在 Windows 桌面“录制完成的视频”文件夹中，查看或拷贝刚录制的视频（文件名称为日期+时间）；
- 2、插入 U 盘，拷贝课程录像文件（MP4）。



五、关机

- 1、**大屏关机**：下课**长按**大屏电源“**开关机**”**按钮 3 秒**，或使用 Windows 系统“**关机**”操作关闭一体机，出现提示时选择“**确定**”按钮
- 2、按压“**系统关**”按钮，约 5 分钟后录播系统相关设备关机。

