

电子大屏（交互式智能平板一体机）操作说明

一、上下课

上课**点击**大屏电源“开关机”**按钮**，开启后等待 Windows 桌面出现即可；

下课**长按**大屏电源“开关机”**按钮 3 秒**，或使用 Windows 系统“关机”操作关闭一体机，出现提示时选择“**确定**”按钮。




二、使用**话筒**时，请按下“开关”（指示灯亮）；下课时，请按下“开关”（指示灯灭）；机柜上**显示器**不需要额外操作，开启**大屏**后即可正常使用，下课也无需额外关闭。



三、白板使用

1、在大屏桌面上双击打开“希沃白板5”软件，选择自己需要使用的工具，即可用专用触控笔或手指在大屏上自由书写；

2、画笔颜色单击“画笔工具”出现颜色模块选择需要的颜色即可。



四、调节音量（使用对应按钮或 Windows 声音图标），使用 U 盘（如图）。



注：请各位老师爱护教学设备，“下课”后待所有设备全部关闭方可离开!!!

若设备出现故障不能正常使用，请电话联系设备保障老师前来维修。

（服务报修电话，粘贴在机柜桌面上）